

AUX5における(ロータリー)DIPSWの操作について(AUX5操作説明211031)

DIPSWのポジション	起動時の機能	起動後の操作
0	通常モード	押しボタン操作: M(SW5)で項目選択、D(SW4)で値を-1、U(SW3)で値を+1、R(SW2)でカーソルを右桁へ、L(SW1)でカーソルを左桁へ
1	Sweepモード	"0"に戻してボタン操作: L(SW1)の長押しでスタート周波数またはストップ周波数へ、短押しでスタート/ストップ
2	USBモード	そのまま
3	Updaterモード	そのまま
4	Serialモード	そのまま
5	表示器切替	M(SW5)で表示器コードを0~3に循環歩進 (0: 8桁2行、1: 16桁2行、2: グラフィックOLED)
6	遅延起動設定	"0"に戻してボタン操作: U(SW3)で値を+1、D(SW4)で値を-1、0~255分の範囲に設定可
7	DAC Adj	"0"に戻してボタン操作: L(SW1)でX1を選択、R(SW2)でX2を選択、U(SW3)で値を+4、D(SW4)で値を-4、DAC値は16進表示
8	BCDモードch0	ch0に切替
9	BCDモードch1	ch1に切替
A	BCDモードch2	ch2に切替
B	BCDモードch3	ch3に切替
C	BCDモードch4	ch4に切替
D	BCDモードch5	ch5に切替
E	BCDモードch6	ch6に切替
F	BCDモードch7	ch7に切替

\* ポジション6と7は不必要に操作しないことをお勧めします。